

Montageanleitung Schwellerrohre Ford Ranger/Mazda BT 50 - Double Cab 2012-

Teile Liste:

Nr.	Menge	Bezeichnung	Nr.	Menge	Bezeichnung
1	2x	Schwellerrohr	6	12x	U-Scheibe D10
2	2x	Halterung vorne	7	12x	Sechskantschraube M8 x 25
3	4x	Halterung hinten	8	12x	Sicherungsscheibe D8
4	12x	Sechskantschraube M10 x 30	9	12x	U-Scheibe D8
5	12x	Sicherungsscheibe D10			

Montage:

1. Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind. Lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.
2. Beginnen Sie mit der Montage auf der Fahrer-/linken Seite des Fahrzeuges.
3. Befestigen Sie die vorderen und hinteren Halterungen am Fahrzeug. Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an.
4. Positionieren Sie das Schwellerrohr für die Fahrerseite auf den Halterungen. Montieren Sie das Rohr an den Halterungen. Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an.
5. Richten Sie nun das Schwellerrohr korrekt am Fahrzeug aus. Ziehen Sie dann alle Schrauben fest an.
6. Wiederholen Sie die **Schritte 2 – 5** entsprechend für die Beifahrerseite.
7. Überprüfen Sie regelmäßig den korrekten Sitz der Schwellerrohre und gehen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

WICHTIG!!!

Verwenden Sie nur das Montagematerial, das dem Paket beiliegt! Andere Schrauben dürfen nicht verwendet werden!

Zum Schutz der Schwellerrohre sollte das Produkt nach der Montage gewachst werden. Wir empfehlen regelmäßiges Wachsen um durch eine Schutzschicht das Finish zu schützen. Benutzen Sie keine Art von Politur oder Wachs, die Scheuer- oder Schleifmittel enthalten, diese könnten das Finish beschädigen.

Für Edelstahl: Versuche in unserem Betrieb haben gezeigt, dass im Hinblick auf Reinigungswirkung, Konservierung und leichte Anwendung, Fabrikate wie Cilit, Stahlfix und 3M gute Pflege-Ergebnisse vorweisen können.

