

Montageanleitung

Kühlergrill Dodge Ram 1500 (2013-2018) (Nicht passend bei Rebel Modellen)



Vor der Montage

- Bitte lesen Sie sich diese Anleitung durch, bevor Sie mit der Montage beginnen um evtl. Beschädigungen am Fahrzeug zu vermeiden.
- Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind.

Teilleiste

1. 1x Kühlergrill
2. 2x Halter kurz
3. 2x Halter lang
4. 6x Schraube
5. 8x Schraube mit U-Scheibe
6. 8x Mutter



Montageanleitung

Montageschritte

Sämtliche Schrauben/Clips, die Sie während der Demontage entfernen, werden für die spätere Installation Ihres neuen Frontgrills benötigt!

Schritt 1

Entfernen Sie zuerst die Kühlerabdeckung. Verwenden Sie hierzu am besten ein Pop-Clip Entfernungswerkzeug oder alternativ einen Flachsraubendreher. Entfernen Sie anschließend die Abdeckung.

Schritt 2

Entfernen Sie nun die vier 10mm Schrauben, mit denen die Kühlergrillblende befestigt ist. Die Blende ist nun gelöst und wird nur noch durch die Clips gehalten. Ziehen Sie die Kühlerblende nach vorne hin ab und legen Sie diese zur Seite. Wir empfehlen hierfür ebenfalls ein passendes, dünnes Werkzeug (z.B. einen Zierleistenkeil) zu verwenden.

Schritt 3

Nehmen Sie nun Ihre neue Kühlergrillblende zur Hand. Montieren Sie die vier oberen Halterungen mit den mitgelieferten Schrauben. Die Halterungen sind nummeriert. Von links nach rechts beginnend mit der Nr. 1. Die beiden äußeren Halter werden mit den, im Lieferumfang enthaltenen, selbstschneidenden Schrauben befestigt. Für die Montage der mittleren Halter, führen Sie die anderen Schrauben mit dem Kopf in die Führungsschienen ein. Legen Sie die Halterungen über die Bolzen und befestigen Sie diese mit den selbstsichernden Muttern. Befestigen Sie anschließend, in umgekehrter Reihenfolge, die Blende am Fahrzeug.

Bitte beachten Sie, dass die beiden mittleren Befestigungspunkte der Pop-Clips an den Halterungen nur dann möglich ist, sofern Sie dort entsprechende Bohrungen setzen, da unsere Halterungen ohne diese Montagepunkte geliefert werden.

Die Montage ist somit abgeschlossen.