

# Montageanleitung



Laderaumabdeckung

## Teileliste

- 1x 3-teilige Laderaumabdeckung (montiert)
- 2x Sicherungsstift

## Montageschritte

### Schritt 1

Legen Sie die zusammengefaltete Laderaumabdeckung auf das Ende der Laderaumkante.



### Schritt 2

Entfalten Sie die Abdeckung komplett und richten Sie diese korrekt auf der Ladekante aus, um den richtigen Sitz bei der Montage zu gewährleisten.



# Montageanleitung

## Montageschritte

### Schritt 3

Falten Sie die Abdeckung nun wieder vorsichtig zusammen, ohne dass dieses von der zuvor festgelegten Position verschoben wird.



### Schritt 4

Sichern Sie die vorderen Klammerhalterungen auf der linken und rechten Fahrzeugseite, indem Sie den Klemmhalter herunterziehen und somit die Befestigung an der Laderaumkante herstellen. Hinweis: Wenn nötig können Sie die Position der Klammerhalterung anpassen indem Sie diese heraus- bzw. hineindrehen. Gehen Sie sicher, dass die Halterung straff an der Kante sitzt. Befestigen Sie die Halterung nicht nur an der oberen Lippe der Laderaumkante.



# Montageanleitung

## Montageschritte

### Schritt 5

Führen Sie anschließend die Sicherungsstifte an der Halterung ein.



### Schritt 6

Nachdem Sie die Laderaumabdeckung so vorne gesichert haben, entfalten Sie diese wieder und wiederholen die Schritte 4 und 5 für die beiden hinteren Befestigungen.

## Öffnen der Laderaumabdeckung

Lösen Sie die beiden hinteren Klammerhalterungen und falten Sie die Abdeckung nach vorne.

**Hinweis:** Wenn Sie die Abdeckung nach vorne falten, drücken und sichern Sie die Klammerhalterungen in den vorhandenen Aufnahmetaschen.



**Hinweis:** Wenn die Laderaumabdeckung vollständig zusammengefaltet ist, sichern Sie die Abdeckung, schließen Sie den Sicherungsgurt und ziehen Sie die Gurte fest über der Abdeckung zusammen.



**ACHTUNG:** Fahren Sie niemals mit einer teilweise zusammengefalteten / geöffneten Abdeckung. Fahren Sie nur mit einer entfalteten und an den 4 Positionen gesicherten oder mit einer vollständig gefalteten Abdeckung die vorne mit zwei Klammerhaltern und den Gurten entsprechend dieser Beschreibung gesichert ist!