Montageanleitung Bawarrion® Fußgängerschutzabdeckung

1.

Schutzpapier von Trägerfolie des Schaumstoffes abziehen.

2.

Schaumstoff fest in Cover drücken.

3. ***Wahlweise kann vor Montage des Covers die Kennzeichenplatte mit einem scharfen Messer abgetrennt werden.***

4.

Cover über die Kunststoffhörner schieben, bis Magneten greifen.

5.

Cover oben mit den beiden Sicherungsbügeln gegensichern.

Fertig!